

Część z informacji umieszczonych w tej instrukcji może się różnić w porównaniu do konfiguracji urządzenia. Zależy to od zainstalowanego w urządzeniu oprogramowania oraz usługodawcy.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-19988A
Polish. 07/2008. Rev. 1.0



SGH-i200

Instrukcja obsługi



Korzystanie z instrukcji

Niniejsza instrukcja ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia. Podstawowe informacje na temat urządzenia można znaleźć w skróconej instrukcji.

 Wybierając opcję **Wprowadzenie** w menu Start, można także zapoznać się z konfiguracją urządzenia. Jeśli jako motyw ekranu oczekiwania zostanie wybrany Sliding Panel, w ekranie oczekiwania pojawi się menu **Wprowadzenie**.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy poznać znaczenie ikon stosowanych w niniejszej instrukcji:



Ostrzeżenie – sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób



Przestroga – sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu



Uwaga – wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje



Przeczytaj – strony zawierające informacje na dany temat, na przykład: ► str. 12 (oznacza: "patrz strona 12")



Następnie – kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: Naciśnij <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Aparat fot.** (oznacza dotknięcie przycisku **Start**, następnie dotknięcie opcji **Wszystkie progr.**, a następnie opcji **Aparat fot.**)



Nawiasy kwadratowe – klawisze urządzenia, na przykład: [**⓪**] (oznacza klawisz zasilania)

- < > *Nawiasy ostrokatne* – przyciski programowe sterujące różnymi funkcjami na poszczególnych ekranach, na przykład: <OK> (oznacza klawisz programowy **OK**)

Prawa autorskie i znaki towarowe

Prawa własności technologii i produktów stanowiących elementy tego urządzenia należą do odpowiednich właścicieli:

- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.



- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie – identyfikator Bluetooth QD ID: B013854

- Ten produkt zawiera oprogramowanie, na które licencji udziela firma MS, podmiot stowarzyszony Microsoft Corporation. Microsoft oraz oprogramowanie z nazwą Microsoft są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Przed przystąpieniem do korzystania z tego produktu należy zapoznać się z rozdziałem Umowa: WARUNKI UDZIELENIA PRZEZ MICROSOFT LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE WINDOWS MOBILE 6 pod koniec tego przewodnika, w którym przedstawiono prawa i ograniczenia.



Spis treści

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi	4
--	---

1. Komunikacja 13

Połączenia	13
Obsługa wiadomości.....	16

2. Multimedia 24

Windows Media	24
Aparat fotograficzny.....	25
Menedżer zawartości.....	28
Odtwarzacz wideo	29
Adobe® Flash® Lite™	30
Notatki głosowe	30

3. Funkcje osobiste..... 32

Kontakty	32
Kalendarz	34
Office Mobile	35
ClearVue PDF	37
Zadania	38
Menedżer plików	38

4. Internet 39

Internet Explorer.....	39
Windows Live	40
Messenger	41
Czytnik RSS	42
Podcast	43

5. Łączy.....45

Korzystanie z bezprzewodowej łączności Bluetooth.....	45
Połączenie przez USB	47
Synchronizacja urządzenia.....	48
Udostępnianie połączenia internetowego na komputerze	51
Połączenie z Internetem lub siecią prywatną.....	51

6. Programy dodatkowe 54

Gry	54
Java	54
Czas na świecie.....	55
Alarmy.....	56
Zdarzenie.....	56

Kalkulator	57
Przelicznik	57
Stoper.....	58
Smart Search	59

7. Ustawienia 60**8. Rozwiązywanie problemów..... 72**

**9. Umowa: WARUNKI UDZIELENIA PRZEZ
MICROSOFT LICENCJI NA
OPROGRAMOWANIE WINDOWS
MOBILE 6 76**

Indeks..... 87

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi

Aby uniknąć niebezpiecznych lub niedozwolonych sytuacji i zapewnić optymalne działanie urządzenia, należy postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i wskazówkami.



Informacje na temat bezpieczeństwa

Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Urządzenie i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części może spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

Ochrona słuchu



Korzystanie ze słuchawek przy wysokich poziomach głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy korzystać tylko z minimalnego poziomu głośności, niezbędnego do słyszenia rozmowy lub muzyki.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność

Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie. Nie należy umieszczać urządzeń i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się akumulatorów

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów prawnych.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii lub telefonów w ani na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.

Unikanie wpływu telefonu na rozruszniki serca

Między urządzeniem i rozrusznikiem serca należy zachować odległość przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym zakłóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezależny instytut badawczy, Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi jakiegokolwiek podejrzenie, że urządzenie wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca lub innego sprzętu medycznego, należy natychmiast wyłączyć urządzenie oraz skontaktować się z producentem rozrusznika lub innego sprzętu medycznego w celu uzyskania dalszych informacji.

Wyłączanie urządzenia w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Urządzenie należy wyłączać zawsze, gdy w ostrzeżeniach lub informacjach znajduje się taka prośba. Urządzenie może spowodować wybuch lub pożar wewnątrz i wokół miejsc przechowywania paliwa i środków chemicznych, ich transportu oraz w obszarach, gdzie mają miejsce wybuchy. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka związanego z powtarzaniem tych samych ruchów

W czasie wysyłania wiadomości lub grania na urządzeniu należy trzymać go luźno, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.

- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
 - Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
 - Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
 - Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).
- Należy zawsze zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdu**
- Należy unikać używania urządzenia w czasie prowadzenia samochodu. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów regulujących takie korzystanie z urządzenia. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zawsze, gdy to tylko możliwe, należy używać zestawów głośnomówiących.

Postępowanie zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami o bezpieczeństwie i zasadami

Należy przestrzegać wszystkich zasad, które ograniczają używanie urządzenia w określonych miejscach.

Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Używanie innych akcesoriów może uszkodzić urządzenie i spowodować obrażenia.

Wyłączanie urządzenia w pobliżu sprzętu medycznego

Urządzenie może zakłócać pracę urządzeń medycznych w szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać wszystkich zasad, ostrzeżeń i wskazówek uzyskiwanych od personelu medycznego.

Wyłączanie urządzenia lub funkcji bezprzewodowych w samolocie

Urządzenie może zakłócać pracę wyposażenia samolotu. Należy przestrzegać wszystkich zasad ustanowionych przez linię lotniczą, a na prośbę obsługi samolotu należy wyłączyć urządzenie lub wyłączyć w nim wszystkie funkcje bezprzewodowe.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniami

- Należy unikać wystawiania baterii na bardzo niską oraz wysoką temperaturę (poniżej 0° C/32° F powyżej 45° C/113° F). Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą zmniejszyć pojemność i czas pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.

- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Ostrożne korzystanie z urządzenia

- Nie wolno dopuścić do kontaktu urządzenia z wilgocią – płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
- Nie należy przechowywać urządzenia w zakurzonych i brudnych miejscach. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ruchomych elementów.
- Urządzenie zostało zbudowane ze złożonych elementów elektronicznych, które należy chronić od uderzeń i nieostrożnego traktowania. Dzięki temu można uniknąć poważnych uszkodzeń.
- Nie należy malować urządzenia. Farba może zablokować ruchome elementy i uniemożliwić prawidłową pracę.
- Nie należy używać lampy błyskowej ani latarki w zbyt małej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Narażenie urządzenia i kart pamięci na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do ich uszkodzenia. Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych.

Urządzenie emituje sygnały fal radiowych, które mogą zakłócić nieekranowane lub nieprawidłowo ekranowane urządzenia elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i sprzęt medyczny w domach lub pojazdach. Aby rozwiązać wszystkie problemy z występującymi zakłóceniami, należy skonsultować się z producentami posiadanych urządzeń elektronicznych.

Ważne informacje o sposobie obsługi

Z urządzenia należy korzystać, trzymając je w prawidłowy sposób.

Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeladowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały przeznaczone.

Ostrożna obsługa kart SIM i kart pamięci

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi z innych urządzeń.
- Częste zapisywanie i kasowanie informacji skraca żywotność kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (znany jako Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg tkanki.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,876 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganej do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszego instrukcji obsługi deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung, poświęconej urządzeniom mobilnym.

Komunikacja

Urządzenie umożliwia przesyłanie i odbieranie wielu typów połączeń i komunikatów przez sieci komórkowe oraz Internet.

Połączenia

Informacje na temat korzystania z funkcji połączeń urządzenia. Informacje na temat podstawowych funkcji połączeń można znaleźć w skróconej instrukcji.



Przy podłączonym zestawie słuchawkowym początek sygnału połączenia przychodzącego będzie odtwarzany ciszej aby przeciwdziałać uszkodzeniu słuchu.

Wybieranie numeru międzynarodowego

1. W ekranie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj przycisk [0], aby wstawić znak +, zastępujący międzynarodowy kod dostępu.
2. Naciskaj klawisze numeryczne, aby wprowadzić cały numer do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu), a następnie naciśnij klawisz [↵].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [↵].

Nawiązywanie połączenia z listy kontaktów

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij <Start> → <Wszystkie progr.> → **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.

2. Wybierz kontakt lub wyszukaj go, wprowadzając kilka pierwszych liter nazwy kontaktu.
3. Wybierz numer, który chcesz wybrać.
4. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [↵].

Wyświetlanie i odpowiadanie na nieodebrane połączenia

Nieodebrane połączenia są wyświetlane na wyświetlaczu urządzenia.

Aby odpowiedzieć na nieodebrane połączenie:

1. Naciśnij klawisz Środek.
2. Przejdź do nieodebranego połączenia.
3. Naciśnij [↵], aby nawiązać połączenie.

Nawiązywanie połączeń z menu Historia poł.

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij <Start> → <Wszystkie progr.> → **Historia poł.**
2. Naciśnij klawisz <Menu> → **Filtruj** → typ połączenia, aby wyświetlić tylko jeden typ połączeń (opcjonalnie).
3. Przewiń do nazwy kontaktu lub numeru, który chcesz wybrać i naciśnij klawisz [↵].
4. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [↵].

Przekazywanie połączeń

Funkcja ta nie musi być obsługiwana przez danego usługodawcę usług i/lub sieć.

Aby przekazywać połączenia przychodzące na inny numer:

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Ustawienia** → **Telefon**.
2. Wybierz **Połączenia głosowe** lub **Połączenia wideo** → **Przekazyw. połączeń/Przesyłanie połączeń**.
3. Wybierz opcję przekazywania i wprowadź numer telefonu.
4. Naciśnij klawisz **<Gotowe>**.

Zakaz (blokowanie) połączeń

Do uaktywnienia tej funkcji wymagane jest hasło zakazu otrzymane od usługodawcy.

Aby zablokować rozmowy przychodzące z konkretnych numerów:

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Ustawienia** → **Telefon**.
2. Wybierz **Połączenia głosowe** lub **Połączenia wideo** → **Blokowanie połączeń**.
3. Wybierz typy połączeń do zablokowania i wybierz opcję blokowania.
4. Wprowadź hasło blokowania i naciśnij klawisz **<Gotowe>**.



W przypadku trzykrotnego wprowadzenia nieprawidłowego hasła urządzenie zostanie zablokowane. Skontaktuj się z usługodawcą.

Obsługa wiadomości

Informacje na temat funkcji wiadomości. Instrukcje na temat wprowadzania tekstu można znaleźć w skróconą instrukcja. Objasnienie opcji można znaleźć w „Opcje wiadomości”. ► str. 19.

Wysyłanie wiadomości tekstowych

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Obsługa wiadom.** → **SMS/MMS**.
2. Dotknij **<Menu>** → **Nowe** → **SMS**.
3. Wprowadź numer telefonu lub naciśnij **<Menu>** → **Dodaj odbiorcę**, aby wybrać kontakt.
4. Przejdź w dół i wprowadź tekst wiadomości.
5. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz **<Wyślij>**.

Wysyłanie wiadomości multimedialnych

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Obsługa wiadom.** → **SMS/MMS**.
2. Dotknij **<Menu>** → **Nowe** → **MMS**.
3. Wprowadź numer adresata lub naciśnij **<Menu>** → **Dodaj odbiorcę**, aby wybrać kontakt.



Pola Dw i Udw znajdują się nad polem Do.

4. Przejdź w dół i wprowadź temat wiadomości.
5. Przejdź w dół i wprowadź tekst wiadomości.
6. Aby wstawić istniejący obiekt multimedialny, naciśnij przycisk **<Menu>** → **Dołącz** → typ obiektu. Aby wstawić obiekt multimedialny, naciśnij przycisk **<Menu>** → **Dodaj** → typ obiektu.

7. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz **<Wyślij>**.

Tworzenie konta e-mail

Przed wysłaniem lub odebraniem wiadomości e-mail musisz utworzyć konto e-mail.

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Obsługa wiadom.** → **Konfiguracja poczty e-mail**.
2. Wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie naciśnij **<Następny>**.
3. Aby ręcznie skonfigurować konto e-mail, usuń zaznaczenie pola wyboru **Spróbuj pobrać ustaw. poczty e-mail automat. z Internetu**.
4. Naciśnij klawisz **<Następny>**.
5. Wybierz zdefiniowanego dostawcę usług e-mail i naciśnij **<Następny>**.

6. Wprowadź nazwę i naciśnij **<Następny>**.
7. Wprowadź serwer poczty przychodzącej i wybierz typ konta, a następnie naciśnij **<Następny>**.
8. Wprowadź nazwę użytkownika i naciśnij **<Następny>**.
9. Wprowadź serwer poczty wychodzącej i naciśnij klawisz **<Następny>**.
10. Ustaw, jak często urządzenie ma się łączyć z serwerem i sprawdzać przychodzące wiadomości e-mail w opcji **Autom. wysył./ odbier.** (w razie potrzeby).
11. Naciśnij klawisz **<Zakończ>**.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Obsługa wiadom..**
2. Wybierz nazwę konta e-mail.

3. Naciśnij **<Menu>** → **Nowe**.
4. Wpisz adres e-mail w polu Do: lub naciśnij **<Menu>** → **Dodaj odbiorcę**, aby wybrać kontakt.



Pola DW i UDW znajdują się nad polem Do.

5. Przejdź w dół i wprowadź temat wiadomości.
6. Przejdź w dół i wprowadź tekst wiadomości.
7. Aby dodać załącznik, naciśnij **<Menu>** → **Wstaw** → typ załącznika.
8. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz **<Wyślij>**.

Pobranie wiadomości e-mail z serwera

Aby można było pobrać wiadomości e-mail przy użyciu połączenia dostawcy usług internetowych lub połączenia VPN, należy utworzyć konto e-mail.

Aby pobierać wiadomości z konta programu Outlook, patrz rozdział „Synchronizacja danych”. ► str. 49

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Obsługa wiadom..**
2. Wybierz nazwę konta e-mail.
3. Naciśnij **<Menu>** → **Wyślij/Odbierz**.

Wyświetlanie wiadomości

Można uzyskać dostęp do folderów wiadomości z wszystkich kont (e-mail, SMS i MMS) w jednym miejscu.

Aby wyświetlić wiadomości:

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Obsługa wiadom..**
2. Wybierz **SMS/MMS** lub nazwę konta e-mail.
Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza wybranego konta.



Aby pobrać całą treść wiadomości e-mail, naciśnij **<Menu>** → **Pobierz wiadomość**.

Wyświetlanie i zapisywanie załączników



CAUTION

Załączniki do wiadomości mogą zawierać wirusy, które mogą uszkodzić urządzenie. W celu ochrony urządzenia należy otwierać jedynie załączniki od zaufanych nadawców.

Aby wyświetlić załącznik:

1. W otwartej wiadomości e-mail przejdź do załącznika i naciśnij klawisz **Środek**, aby ją pobrać.
2. Naciśnij klawisz **Środek**, aby otworzyć załącznik, a następnie naciśnij **<Otwórz>**.

Załącznik zostanie otwarty przy użyciu odpowiedniej aplikacji.

Aby zapisać załącznik:

1. W otwartej wiadomości e-mail przejdź do załącznika i naciśnij klawisz **Środek**, aby ją pobrać.
2. Naciśnij klawisz **Środek**, aby otworzyć załącznik, a następnie naciśnij **<Menu>** → **Zapisz jako...**
3. Określ nazwę pliku i miejsce w pamięci, a następnie naciśnij **<Zapisz>** → **<OK>**.

Opcje wiadomości

Opcje wiadomości tekstowych

Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Ustawienia** → **Więcej...** → **Ustawienia wysyłania SMS**, aby zmienić następujące opcje:

- **Wybór sieci:** ustaw typ połączenia, **Preforewana CS** (GSM) lub **Preforewana PS** (GPRS), zależnie od sieci.

- **Termin ważności:** ustawienie terminu ważności wiadomości; jeśli wiadomość nie zostanie dostarczona w określonym czasie, zostanie usunięta z centrum wiadomości.

Opcje wiadomości multimedialnych

Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Obsługa wiadom.** → **SMS/MMS** → **<Menu>** → **Ustawienia MMS**, aby zmienić następujące opcje:

- **Ustawienia wysyłania**

Priorytet: ustawianie poziomu priorytetu wiadomości.

Termin ważności: ustawienie terminu ważności wiadomości; jeśli wiadomość nie zostanie dostarczona w określonym czasie, zostanie usunięta z centrum wiadomości.

Opóźnienie dostarczenia: określenie, z jakim opóźnieniem wiadomości są wysyłane.

Tryb tworzenia: określanie trybu tworzenia wiadomości MMS.

Rozdzielczość: wybranie maksymalnego dozwolonego rozmiaru wiadomości.

Ukrywanie adresu: można ustawić wyświetlanie lub ukrywanie adresu.

Raport doręczenia: włączenie/wyłączenie raportów potwierdzających dostarczenie wiadomości.

Raport odczytania: włączenie/wyłączenie raportów potwierdzających odczytanie wiadomości.

- **Ustawienia odbierania**

Odbiór w sieci domowej: można ustawić odbieranie nowych wiadomości z serwera, gdy jest się w zasięgu sieci domowej.

Odbiór podczas roamingu: można ustawić odbieranie nowych wiadomości z serwera, gdy jest się w roamingu.

Odrzuć nieznanego nadawcę: ustawienie przyjmowania/odrzućania wiadomości od anonimowych nadawców.

Zezwalaj na raportowanie: ustawienie wysyłania raportów potwierdzających dostarczenie wiadomości.

Reklamy dozwolone: ustawienie odbierania/blokowania reklam.

Informacje dozwolone: ustawienie odbierania/blokowania wiadomości informacyjnych.

- **Profile MMS:** Naciśnij <Menu> → **Nowy**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji tworzenia połączenia:

Nazwa profilu: wprowadzanie nazwy profilu.

Adres centrum MMSC: wprowadź adres URL centrum wiadomości.

Proxy: włącz, aby używać serwera proxy.

Adres: ustawienie adresu IP serwera proxy.

Port: ustawienie numeru portu.

GPRS: wybór połączenia GPRS.

- **Opis:** wyświetlenie informacji o wersji i prawach autorskich.

Ogólne opcje wiadomości

Na ekranie oczekiwania naciśnij <Start> → <Wszystkie progr.> → **Obsługa wiadom.** → **SMS/MMS** lub nazwę konta e-mail → <Menu> → **Narzędzia** → **Opcje**, aby zmienić następujące opcje:

- **Ekran**

Pokaż datę i godzinę na liście

wiadomości: ustawienie wyświetlania daty i czasu, gdy wiadomość zostanie ustawiona na liście.

Sortuj wiadomości według: ustawienie sortowania wiadomości według daty, tematu, nadawcy lub typu wiadomości.

Po usunięciu lub przeniesieniu wiadomości: ustawienie sposobu wyświetlania wiadomości po usunięciu lub przeniesieniu wiadomości.

- **Wysyłanie**

Dołącz kopię oryg. wiadomości do odpowiedzi: dodawanie kopii wiadomości oryginalnej do odpowiedzi (dla wiadomości e-mail).

Zapisz kopie wysłanych wiadomości: zapisywanie kopii wysłanych wiadomości.

- **Podpisy**

Wybierz konto: można wybrać konto w celu używania podpisu.

Dla tego konta użyj podpisu: wybierz tę opcję, aby użyć wybranego konta.

Dołącz przy odpowiadaniu i przesyłaniu dalej: można dodać podpis podczas odpowiadania na wiadomość e-mail lub przekazywania jej dalej.

Podpis: można skonfigurować podpis.

- **Ustawienia konta**

Dla wiadomości tekstowych (SMS) lub multimedialnych (MMS):

Żądaj powiadomień o dostarczeniu: włączenie/wyłączenie raportów potwierdzających dostarczenie wiadomości.

W razie potrzeby użyj formatu Unicode: ustawienie kodowania Unicode w wiadomościach.

Dla wiadomości e-mail:

Edytuj konfigurację konta: edytowanie ustawień konta e-mail.

Harmon. wysył./odbier.: edycja harmonogramu wysyłania lub odbierania wiadomości e-mail.

Ustaw. rozm. pobierania: ustawienie limitu rozmiaru wiadomości e-mail do pobrania.

- **Konfiguracja poczty e-mail:** tworzenie nowego konta e-mail.

- **Ustawienia zabezpieczeń**

Ostrzegaj przed przejściem do adresu URL lub pliku, który nie znajduje się na urządzeniu: ustawienie ostrzeżenia przed połączeniem się ze stroną WWW lub łączem do pliku.

- **Inne**

Wyświetl wybór konta podczas otwierania okna Obsługa wiadomości: ustawienie wyświetlania kont e-mail przy uzyskiwaniu dostępu do aplikacji Messaging.

Ostrzegaj przed usunięciem wiadomości na liście wiadomości: ustawienie ostrzeżenia przy usuwaniu wiadomości.

Ten rozdział przedstawia informacje na temat aplikacji Windows Media, aparatu cyfrowego, Menedżer zawartości, Odtwarzacz, programu Adobe® Flash® Lite™ oraz Notatki głosowe.

Windows Media

Za pomocą programu Windows Media można odtwarzać pliki muzyczne i filmy wideo.

Dodawanie plików do urządzenia

Dodawanie plików muzycznych i wideo do urządzenia odbywa się przez pobranie ich z sieci Internet lub przesłanie z komputera za pomocą programu ActiveSync (patrz „Synchronizacja danych” ► str. 49) lub z karty pamięci.

Dodawanie plików do biblioteki multimedialnych

1. Dodaj pliki do urządzenia.
2. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Windows Media**.
3. Naciśnij **<Menu>** → **Aktualizuj bibliotekę**.
4. Po zakończeniu naciśnij **<Gotowe>**.

Odtwarzanie plików multimedialnych

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Windows Media**.
2. Wybierz bibliotekę multimedialnych.
3. Przejdź do pliku i naciśnij przycisk **<Odtwórz>**.

4. Podczas odtwarzania można użyć następujących przycisków:

Klawisz	Funkcja
Środek	Wstrzymaj lub wznów odtwarzanie
Nawigacja (W lewo)	Przewiń do tyłu
Nawigacja (W prawo)	Przejdź do przodu
Głośność	Zwiększenie lub zmniejszenie głośności

Tworzenie listy odtwarzania

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Windows Media**.
2. Wybierz bibliotekę multimedialną.
3. Przejdź do pliku i naciśnij przycisk **<Menu>** → **Dodaj do kolejki**.

4. Powtórz etap 3 i dodaj kolejne pliki.
5. Naciśnij **<Menu>** → **Odtwarzacz**.
6. Aby zapisać listę odtwarzania, naciśnij **<Odtwarzane>** → **<Menu>** → **Zapisz listę odtwarzania**.
7. Wprowadź nazwę listy odtwarzania i naciśnij przycisk **<Gotowe>**.

Aparat fotograficzny

Urządzenie umożliwia wykonywanie zdjęć cyfrowych (w formacie jpg) i nagrywanie plików wideo (w formacie 3gp).

Przechwytywanie zdjęcia

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Aparat fot..**

2. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz (patrz „Klawiatura w trybie aparatu”).
3. Aby wykonać zdjęcie, naciśnij klawisz Środek.
4. Aby zapisać zdjęcie, naciśnij klawisz **<Zapisz>**.

Klawiatura w trybie aparatu

Klawisz	Funkcja
1	Przejdź do trybu kamery
2	Zmiana trybu robienia zdjęć.
3	Zmiana rozmiaru obrazu.
4	Zmiana jakości obrazu.
5	Zmiana trybu balansu bieli.
6	Ustawienie opóźnienia przed wykonaniem zdjęcia.
7	Zmiana efektu.

Klawisz	Funkcja
8	Dodanie maski.
9	Przełączenie do trybu fotografowania w nocy.
0	Zmiana opcji.
*	Zmiana efektu jednego zdjęcia
#	Zmień okno podglądu

Oglądanie zdjęć

1. Na ekranie wizjera aparatu naciśnij **<Album>**.
2. Przejdź do zdjęcia i naciśnij klawisz Środek, aby go otworzyć.

Nagrywanie filmu

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Aparat fot..**

2. Naciśnij [1], aby uruchomić kamerę wideo.
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz (patrz „Klawiatura w trybie kamery”).
4. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz Środek.
5. Po zakończeniu naciśnij klawisz Środek, aby zatrzymać nagrywanie.
6. Aby zapisać film wideo, naciśnij klawisz <Zapisz>.

Klawiatura w trybie kamery

Klawisz	Funkcja
1	Przełączenie do trybu aparatu.
2	Zmiana trybu nagrywania.
3	Zmiana rozmiaru klatki.
4	Zmiana jakości obrazu.

Klawisz	Funkcja
5	Zmiana trybu balansu bieli.
6	Ustawienie opóźnienia przed nagrywaniem filmu wideo.
7	Zmiana efektu.
8	Włączenie lub wyłączenie dźwięku.
0	Zmiana opcji.
#	Zmień okno podglądu

Odtwarzanie filmu

1. Na ekranie wizjera kamery wideo naciśnij klawisz <Album>.
2. Przejdź do filmu wideo i naciśnij klawisz Środek, aby go otworzyć.

Menedżer zawartości

Menedżer zawartości umożliwia dostęp do wszystkich plików i folderów w urządzeniu, a także ich przeglądanie.

Oglądanie zdjęć

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Menedżer zawartości** → **Moje zdjęcia**.
2. Przejdź do miniaturki zdjęcia i naciśnij klawisz Środek, aby go otworzyć.

Podczas oglądania zdjęć można użyć następujących funkcji:

- Aby przewijać zdjęcia, przewijaj w lewo lub w prawo.
- Aby zmienić powiększenie, naciśnij klawisz Środek, a następnie lewy lub prawy klawisz programowy. Aby zamknąć ekran powiększenia, naciśnij klawisz [↵].

- Aby edytować obraz, naciśnij klawisz **<Menu>** → **Edytuj zdjęcie**.
- Aby ustawić zdjęcie jako tło lub zdjęcie rozmówcy, naciśnij klawisz **<Menu>** → **Ustaw jako** → wybierz opcję.
- Aby odtworzyć zdjęcia w pokazie slajdów, naciśnij klawisz **<Menu>** → **Włącz pokaz slajdów**.

Odtwarzanie filmu

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Menedżer zawartości** → **Moje wideo**.
2. Przejdź do miniatury filmu wideo i naciśnij klawisz Środek, aby go otworzyć.

Otwieranie dokumentów

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Menedżer zawartości**.

2. Znajdź folder, w którym znajduje się dokument, a następnie otwórz go.
3. Przejdź do dokumentu i naciśnij klawisz Środek, aby go otworzyć.

Wysyłanie pliku

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Menedżer zawartości**.
2. Znajdź folder, w którym znajduje się plik, a następnie otwórz go.
3. Wybierz plik.
4. Naciśnij przycisk **<Menu>** → **Wyślij** → wybierz opcję wysyłania.
 - Aby wysłać plik jako wiadomość MMS, wybierz **jako MMS**. Patrz „Wysyłanie wiadomości multimedialnych”. ► str. 16

- Aby wysłać plik jako wiadomość e-mail, wybierz **jako Email**. Patrz „Wysyłanie wiadomości e-mail”. ► str. 17
- Aby wysłać plik przy użyciu interfejsu Bluetooth, wybierz opcję **przez Bluetooth**. Patrz „Korzystanie z bezprzewodowej łączności Bluetooth”. ► str. 45



Odtwarzacz wideo

Przy użyciu odtwarzacza filmów wideo można odtwarzać pliki wideo, które są zapisane w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci.

Aby odtworzyć plik wideo:

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Odtwarzacz wideo**.
2. Przejdź do pliku wideo i naciśnij przycisk **<Odtwarzanie>**.

Adobe® Flash® Lite™

Urządzenie zawiera odtwarzacz flash, umożliwiający przeglądanie plików flash (swf).



Odtwarzacz Adobe Flash Lite 2.1 obsługuje pliki opracowane dla Flash 7. W zależności od rozmiaru pliku lub pojemności pamięci niektóre pliki flash mogą nie być otwierane w urządzeniu.

Aby wyświetlić plik Flash:

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Akcesoria** → **Adobe Flash Lite**.
2. Znajdź folder, w którym znajduje się plik flash, a następnie otwórz go.
3. Przewiń do pliku Flash i naciśnij klawisz Środek.

Notatki głosowe

Aplikacja Notatka głosowa umożliwia nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych i plików audio.

Nagrywanie pliku głosowego

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Organizator** → **Notatki głosowe**.
2. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk **<Nagraj>**.
3. Po zakończeniu nagrywania naciśnij przycisk **<Zatrzymaj>**.

Plik głosowy zostanie automatycznie zapisany.

Odtwarzanie plików głosowych

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Organizator** → **Notatki głosowe**.
2. Przewiń do pliku głosowego i naciśnij klawisz Środek.

Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

Funkcje osobiste

W tym rozdziale zostaną opisane aplikacje Kontakty, Kalendarz, Office Mobile, ClearVue PDF, Menedżer plików i Zadania.

Kontakty

Informacje na temat korzystania z kart do przechowywania informacji osobistych, takich jak nazwiska, numery telefonów i adresy.

Tworzenie nowego kontaktu programu Outlook

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Kontakty** → **<Nowy>** → **Kontakt z pr. Outlook.**
2. Wprowadź informacje o kontakcie.

3. Po zakończeniu wprowadzania informacji naciśnij przycisk **<Gotowe>**, aby zapisać kartę kontaktu.

Tworzenie nowego kontaktu na karcie SIM

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Kontakty** → **<Nowy>** → **Kontakt na karcie SIM.**
2. Wprowadź informacje o kontakcie.
3. Po zakończeniu wprowadzania informacji naciśnij przycisk **<Gotowe>**, aby zapisać kartę kontaktu.

Wyszukiwanie karty kontaktu

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Kontakty.**

2. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy kontaktu.

Podczas wpisywania liter na ekranie wyświetlane są odpowiadające im nazwy kontaktów.

3. Przejdź do karty kontaktu i naciśnij klawisz Środek, aby go otworzyć.

Kopiowanie kart kontaktów

Można kopiować karty kontaktów z pamięci urządzenia na kartę SIM i odwrotnie. Podczas kopiowania kontaktu programu Outlook na kartę SIM można zachować tylko nazwę kontaktu i numer telefonu. Aby skopiować kartę kontaktu, naciśnij **<Menu>** → **Kopiuj wszystko** → **Z pamięci SIM do telefonu** lub **Z pamięci telefonu na SIM**.

Aby zachować wszystkie informacje dotyczące kontaktu, należy zsynchronizować kontakty programu Outlook z komputerem PC (patrz „Synchronizacja danych” ► str. 49).

Przypisanie karcie kontaktu numeru szybkiego wybierania

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Kontakty**.
2. Przejdź do karty kontaktu i naciśnij klawisz Środek, aby go otworzyć.
3. Przewiń do numeru telefonu i naciśnij przycisk **<Menu>** → **Dodaj do szyb. wyb. num.**.
4. Przewiń w lewo lub w prawo, aby ustawić numer szybkiego wybierania w polu przypisania klawiatury (w razie potrzeby).
5. Po zakończeniu naciśnij **<Gotowe>**.

Przypisanie obrazu lub dzwonka do karty kontaktu

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Kontakty**, aby użyć kontaktu programu Outlook.

2. Przejdź do karty kontaktu i naciśnij klawisz Środek, aby go otworzyć.
3. Naciśnij <Menu> → **Edytuj**.
4. Aby przypisać dzwonek, przewiń do opcji **Niestand. dzwonek** i przewijaj w lewo lub w prawo, aby wybrać dzwonek.
5. Aby przypisać obraz, przewiń do opcji **Obraz** i przewijaj w prawo, aby wybrać obraz.
6. Po zakończeniu naciśnij <Gotowe>.

Kalendarz

Kalendarz umożliwia śledzenie spotkań, urodzin i innych zdarzeń.

Tworzenie zdarzenia kalendarza

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij <Start> → <Wszystkie progr.> → **Organizator** → **Kalendarz**.

2. Naciśnij <Menu> → **Nowy termin**.
3. Wypełnij pola i dostosuj ustawienia zdarzenia.
4. Po zakończeniu naciśnij <Gotowe>.

Zmiana widoku kalendarza

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij <Start> → <Wszystkie progr.> → **Organizator** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij lewy klawisz programowy, aby zmienić widok kalendarza.

Wyłączanie alarmu zdarzenia

Po włączeniu dźwięku alarmu dla ustawionego uprzednio zdarzenia kalendarza naciśnij klawisz <Odrzuć>.

Office Mobile

Program Office Mobile umożliwia otwieranie i edytowanie za pomocą urządzenia plików programów Word, Excel i PowerPoint. Urządzenie obsługuje pliki utworzone w pakiecie Office 97 lub w jego nowszych wersjach.

Otwieranie i edytowanie skoroszytu Excel

Aby otworzyć i wyświetlić skoroszyt Excel:

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Znajdź plik Excel i wybierz jego nazwę, aby go otworzyć.
3. Aby powiększyć lub pomniejszyć część dokumentu, naciśnij dowolny klawisz programowy → **<Widok>** → **Powiększenie** → wybierz opcję powiększenia.

4. Aby zamknąć skoroszyt, naciśnij **<Menu>** → **Zamknij plik**.

Aby edytować skoroszyt Excel:

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Znajdź plik Excel i wybierz jego nazwę, aby go otworzyć.
3. Naciśnij **<Menu>** → **Edytuj**.
4. Przejdź do komórki i naciśnij klawisz Środek, aby ją wybrać.
5. Wprowadź wartości lub tekst i naciśnij klawisz **<Gotowe>**.
6. W razie potrzeby powtórz czynności 4–5 powyżej.
7. Aby zapisać skoroszyt, naciśnij **<Menu>** → **Plik** → **Zapisz jako...** → **<OK>**.
8. Wprowadź nazwę pliku i wybierz miejsce w pamięci, a następnie naciśnij **<Zapisz>**.

Otwieranie i edytowanie dokumentu Word

Aby otworzyć i wyświetlić dokument Word:

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Znajdź plik Word i wybierz jego nazwę, aby go otworzyć.
3. Aby powiększyć lub pomniejszyć część dokumentu, naciśnij dowolny klawisz programowy → **<Widok>** → wybierz opcję powiększenia.

Aby edytować dokument Word:

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Znajdź plik Word i wybierz jego nazwę, aby go otworzyć.

3. Naciśnij **<Menu>** → **Edytuj**.
4. Zmień dokument.
5. Aby zmienić format, naciśnij **<Menu>** → **Format** → wybierz typ formatowania.
6. Aby zapisać dokument, naciśnij **<Menu>** → **Plik** → **Zapisz jako....**
7. Wprowadź nazwę pliku i wybierz miejsce w pamięci, a następnie naciśnij **<Zapisz>**.

Otwieranie i wyświetlanie pokazu slajdów PowerPoint

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Znajdź plik PowerPoint i wybierz jego nazwę, aby go otworzyć.
3. Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.

4. Aby rozpocząć pokaz slajdów, naciśnij **<Menu>** → **Pokaz niestandardowy**.
5. Aby zakończyć pokaz slajdów, naciśnij **<Koniec>**.

Tworzenie i edytowanie notatki

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Naciśnij klawisz **<Nowy>**.
3. Utwórz notatkę.
4. Aby zmienić format, naciśnij **<Menu>** → **Formatuj** → wybierz typ formatowania. Aby wyczyścić całe formatowanie, naciśnij **<Menu>** → **Formatuj** → **Wyczyść wszystko**.
5. Aby dodać obrazy lub notatki głosowe, naciśnij **<Menu>** → **Wstaw obraz** lub **Wstaw nagranie**.

6. Aby zapisać notatkę, naciśnij **<Gotowe>**.



ClearVue PDF

Program ClearVue PDF umożliwia otwieranie i wyświetlanie dokumentów PDF.

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **ClearVue PDF**.
 2. Naciśnij **<Plik>** → **Otwórz**.
 3. Znajdź plik PDF i wybierz jego nazwę, aby go otworzyć.
 4. Aby powiększyć lub pomniejszyć część dokumentu, naciśnij dowolny klawisz programowy → **<Powiększanie>** → wybierz opcję powiększenia.
- Aby uzyskać pomoc, naciśnij **<Plik>** → **Pomoc**.

Zadania

W aplikacji Zadania można tworzyć listy zadań i przypomnienia.

Tworzenie zadania

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Organizator** → **Zadania**.
2. Naciśnij **<Menu>** → **Nowe zadanie**.
3. Wprowadź szczegóły zadania.
4. Po zakończeniu naciśnij **<Gotowe>**.

Zaznaczanie zadania jako ukończonego

Po zakończeniu zadania powrót do ekranu Tasks i przewiń do nazwy zadania, a następnie naciśnij **<Wykonano>**. Po zaznaczeniu zadania jako ukończonego nie będą już przyjmowane dla niego żadne zaplanowane przypomnienia.

Menedżer plików

Aplikacja Menedżer plików umożliwia wyszukiwanie plików i folderów w urządzeniu. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Menedżer plików**.

Naciśnij **<Menu>**, aby zmienić nazwę pliku i folderu, usunąć je lub edytować.

Rozdział zawiera informacje na temat korzystania z przeglądarki Internet Explorer, usług Windows Live, komunikatora Messenger, czytnika RSS i podcastów.

Internet Explorer

Można użyć programu Internet Explorer do przeglądania stron WWW i dodawania do zakładek ulubionych stron.

Przeglądanie stron WWW

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Internet** → **Internet Explorer**.
2. Przejdź do strony WWW:
 - Naciśnij **<Menu>** → **Ulubione** i wybierz zakładkę.
 - Naciśnij **<Menu>** → **Pasek adresu**, aby wprowadzić adres strony WWW, a następnie naciśnij **<Przejdź>**.
 - Naciśnij **<Menu>** → **Historia**, aby wybrać adres strony WWW z listy historii.
3. Aby zamknąć połączenie WWW, na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Akcesoria** → **Men. trans. Danych**. Przewiń do połączenia, które chcesz zakończyć i naciśnij klawisz Środek.



Aby sprawdzić, czy połączenie zostało zakończone, naciśnij [ⓘ] → **Menedżer bezprzew.** → **Telefon** → i naciśnij klawisz Środek, aby wyłączyć funkcje bezprzewodowe. Naciśnij ponownie klawisz Środek, aby włączyć funkcje bezprzewodowe.

Dodawanie zakładek

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Internet** → **Internet Explorer**.
2. Uzyskaj dostęp do żądanej strony WWW i naciśnij **<Menu>** → **Dodaj do ulubionych**.
3. Wprowadź nazwę zakładki i jej adres (w razie potrzeby).
4. Zmień folder, do którego chcesz dodać zakładkę (w razie potrzeby).
5. Naciśnij klawisz **<Dodaj>**.

Zmiana ustawień przeglądarki

W przeglądarce naciśnij **<Menu>** → **Narzędzia** → **Opcje**.

- **Ogólne:** ustawienie dźwięków i wyświetlenie ustawień przeglądarki.
- **Strona główna:** ustawienie adresu strony głównej.

- **Połączenia:** konfigurowanie ustawień połączeń:
- **Pamięć:** wyświetlenie informacji dotyczących pamięci, wykorzystywanej przez pliki tymczasowe, pliki cookies i historię.

Windows Live

Usługa Windows Live umożliwia kontakt z przyjaciółmi oraz szybki dostęp do informacji w sieci Internet.

Aby uruchomić usługę Windows Live z poziomu ekranu oczekiwania:

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Internet** → **Windows Live**.
2. Przewiń do opcji **Zarejestruj się w Windows Live** i naciśnij klawisz Środek.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfiguracji.

Messenger

Aplikacja Messenger umożliwia stały kontakt z innym użytkownikami, a także sprawdzanie konta pocztowego bez stałego połączenia internetowego. Połączenie jest przywracane po otrzymaniu nowej wiadomości e-mail lub gdy użytkownik chce uzyskać dostęp do usług internetowych.

Konfigurowanie komunikatora Messenger i logowanie

1. Zaloguj się do usługi Windows Live (patrz poprzednia część).
2. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Internet** → **Messenger**.
3. Przewiń w lewo albo w prawo, aby stan logowania.
4. Naciśnij **<Zarej.>**.

Prowadzenie rozmowy przy użyciu komunikatora Messenger

1. W ekranie komunikatora znajdź nazwę kontaktu i wybierz ją, a następnie naciśnij **<Wyślij>**.
2. Wprowadź wiadomość w polu tekstowym w dolnej części ekranu, a następnie naciśnij **<Wyślij>**.
3. Podczas rozmowy można wykonywać następujące działania:
 - Wstawiać emotikony: naciśnij **<Menu>** → **Dodaj emotikon**
 - Zaprosić daną osobę do rozmowy: naciśnij **<Menu>** → **Opcje** → **Dodaj uczestnika**
 - Przesłać plik: naciśnij **<Menu>** → **Wyślij** → typ pliku → wybierz plik

- Nagrać i wysłać plik głosowy: wybierz **Klip głosowy**, nagraj plik głosowy, a następnie naciśnij **<Wyślij>**
 - Przełączać się pomiędzy listą kontaktów i rozmową: przewiń w lewo lub w prawo
4. Aby zakończyć rozmowę, naciśnij **<Menu>** → **Zakończ konwersację**.

Czytnik RSS

Ten rozdział przedstawia informacje na temat czytnika RSS i sposobu, w jaki można uzyskiwać najnowsze wiadomości oraz informacje z ulubionych stron WWW.

Tworzenie kanałów

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Internet** → **Czytnik RSS**.

2. Naciśnij **<Menu>** → **Edytuj** → **Nowy folder** (w razie potrzeby).
3. Naciśnij **<Menu>** → **Edytuj** → **Nowy kanał**.
4. Wprowadź adres kanału RSS i wybierz folder, do którego chcesz dodać kanał RSS, a następnie naciśnij **<OK.>**.

Importowanie kanałów

Można dodawać kanały, importując pliki OPML.

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Internet** → **Czytnik RSS**.
2. Naciśnij **<Menu>** → **OPML** → **Importuj** → **Wybierz plik w formacie OPML** lub **Wprowadź adres OPML URL**.
3. Znajdź plik OPML lub wprowadź jego adres.

Odczytywanie kanałów RSS

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Internet** → **Czytnik RSS**.
2. Przewiń do kanału i naciśnij **<Uaktualnienie>** aby uzyskać najnowsze informacje.
3. Po zakończeniu aktualizowania naciśnij **<Wykonano>**.
4. Naciśnij klawisz środek, aby wybrać zaktualizowany kanał.

Wyszukiwanie nowych kanałów

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Internet** → **Czytnik RSS**.
2. Naciśnij **<Menu>** → **Wyszukiwanie kanału**.

3. Wprowadź słowo kluczowe i naciśnij **<Szukaj>**.

Podcast

Można użyć aplikacji Podcast do pobierania plików audio lub wideo i odtwarzania ich w urządzeniu.

Subskrypcja podcastu

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Internet** → **Podcast** → **Podcasty**.
2. Naciśnij **<Menu>** → **Subskrybuj podcast**.
3. Wprowadź adres URL i naciśnij **<Subskrybuj>** → **<Tak>**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfiguracji.

Wyszukiwanie podcastu

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Internet** → **Podcast** → **Podcasty**.
2. Naciśnij **<Menu>** → **Wyszukaj podcast**.
3. Wprowadź słowo kluczowe i naciśnij **<Szukaj>**.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie pokrewnych raportów w sieci Internet i wyświetli wyniki.
4. Naciśnij **<Dodaj>**, aby dodać go do listy podcastów.

Pobieranie podcastu i odtwarzanie go

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Internet** → **Podcast** → **Podcasty**.

2. Przejdź do podcastu i naciśnij **<Pobierz>**, aby go pobrać.

Podcast zostanie automatycznie odtworzony w programie Windows Media Player.

Rozdział zawiera informacje na temat przesyłania danych z urządzenia i do niego za pomocą funkcji Bluetooth lub kabla do przesyłania danych oraz synchronizowania urządzenia z komputerem przy użyciu programu ActiveSync. Są też przedstawione informacje na temat konfigurowania połączeń transmisji danych lub sieciowych i łączenia się z Internetem lub siecią prywatną.



Korzystanie z bezprzewodowej łączności Bluetooth

Maksymalny zasięg łączności z innymi urządzeniami bezprzewodowymi obsługującymi standard Bluetooth to 10 metrów. Ściany i inne przeszkody pomiędzy urządzeniami mogą blokować lub zmniejszać wydajność połączenia bezprzewodowego.

Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Ustawienia** → **Połączenia** → **Bluetooth** → **Główny**.
2. Naciśnij **<Menu>** → **Włącz protokół Bluetooth**.
3. Aby umożliwić innym urządzeniom wyszukanie urządzenia i połączenie z nim, naciśnij **<Menu>** → **Włącz widoczność**.

Wyszukiwanie i powiązanie z urządzeniem Bluetooth

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Ustawienia** → **Połączenia** → **Bluetooth** → **Główny**.

2. Wybierz **Dodaj nowe urządzenie...**

Urządzenie wyszuka i wyświetli listę urządzeń obsługujących interfejs Bluetooth.

3. Przewiń do urządzenia i naciśnij klawisz **<Dalej>**.

4. Wprowadź kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij klawisz **<Dalej>**.



Aby można było powiązać dwa urządzenia Bluetooth, muszą one posługiwać się takim samym kodem PIN. Zestawy słuchawkowe i głośnomówiące zestawy samochodowe mogą używać stałego kodu PIN, na przykład **0000**.

5. Naciśnij klawisz **<Gotowe>**.

Przesyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. Wybierz plik lub element do wysłania.

2. Naciśnij **<Menu>** → **Wyślij** → **przez Bluetooth** lub **<Menu>** → **Wyślij kontakt** → **Transmituj**.

3. Wybierz urządzenie z listy.

Odbieranie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Ustawienia** → **Połączenia** → **Transmituj**.

2. Zaznacz pole wyboru obok opcji **Odbierz transmisje przychodzące**.

3. Naciśnij klawisz **<Gotowe>**.

Konfigurowanie portu COM Bluetooth

W przypadku połączenia z urządzeniem Bluetooth, obsługującym profil szeregowy, można ustawić port COM Bluetooth.

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Ustawienia** → **Połączenia** → **Bluetooth** → **Główny**.
2. Naciśnij **<Menu>** → **Porty COM** → **<Menu>** → **Nowy port wychodzący**.
3. Wybierz nazwę urządzenia i naciśnij **<Wybierz>**.
4. Wybierz port COM.
5. Zaznacz pole wyboru obok opcji **Bezpieczne połączenie**, aby utworzyć bezpieczne połączenie pomiędzy dwoma urządzeniami.
6. Naciśnij klawisz **<Gotowe>**.

Połączenie przez USB

Ustawianie domyślnego działania dla połączenia USB

Aby określić domyślne działanie podejmowane w momencie podłączenia urządzenia kablem do komputera PC:

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Ustawienia** → **Połączenia** → **USB**.
2. Ustaw domyślny tryb USB (**ActiveSync** lub **Pamięć masowa**).
3. Naciśnij klawisz **<Wykonano>**.

Informacje na temat korzystania z programu ActiveSync można znaleźć w rozdziale „Synchronizacja urządzenia”.

Przesyłanie plików na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci (patrz skrócony przewodnik).
2. Zmień tryb połączenia USB na **Pamięć masowa**. (Informacje na temat używania opcji **Pamięć masowa** można znaleźć w rozdziale „Połączenie przez USB”).
3. Podłącz urządzenie kablem do komputera PC.
4. Po wyświetleniu na monitorze okna dialogowego wybierz opcję **Otwórz folder, aby wyświetlić pliki**.
5. Prześlij pliki na kartę pamięci lub odwrotnie.
6. Po zakończeniu operacji odłącz urządzenie od komputera.



Synchronizacja urządzenia

Za pomocą programu ActiveSync można synchronizować urządzenie z komputerem, a także wykonywać kopie zapasowe danych i przywracać je.

Instalowanie programu ActiveSync na komputerze

Aby można było synchronizować dane, należy zainstalować program ActiveSync, który znajduje się na dostarczonym dysku CD-ROM lub jest dostępny na stronie WWW firmy Microsoft (<http://www.microsoft.com>).

Aby zainstalować program ActiveSync z dostarczonego dysku CD-ROM:

1. Umieść dysk CD-ROM w komputerze.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfiguracji.

3. Po zakończeniu instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze konfiguracji synchronizacji, aby połączyć urządzenie z komputerem i utworzyć połączenie wymiany danych.

Podłącz urządzenie kablem do komputera.

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Ustawienia** → **Połączenia** → **USB**.
2. Zmień tryb połączenia USB na **ActiveSync** i naciśnij **<Wykonano>**.
3. Podłącz jeden koniec kabla do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu, a drugi koniec do portu USB w komputerze.

Synchronizacja danych

Po podłączeniu urządzenia do komputera program ActiveSync powinien rozpocząć automatyczne synchronizowanie danych. Można też rozpocząć synchronizację ręcznie, klikając **Synchronizuj**. Aby zatrzymać bieżącą synchronizację, kliknij **Zatrzymaj**.

Można także ręcznie wyszukiwać i kopiować pliki z urządzenia do komputera i odwrotnie, używając okna programu Microsoft ActiveSync i wybierając opcję **Eksploruj**.



Niektóre pliki i foldery mogą być ukryte przed dostępem z poziomu PC w zależności od ustawionych atrybutów.

Szczegółowe informacje na temat synchronizowania danych można znaleźć w pomocy programu ActiveSync.

Konfigurowanie serwera Exchange

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **ActiveSync**.
2. Naciśnij **<Menu>** → **Konfiguruj serwer**.
Jeśli nie została jeszcze skonfigurowana synchronizacja z serwerem Exchange, opcja będzie mieć nazwę **Dodaj źródło serwera**.
3. Wprowadź adres e-mail i naciśnij **<Dalej>**.
4. W razie konieczności wprowadź nazwę użytkownika, adres domeny i hasło.
5. Naciśnij klawisz **<Dalej>**.
6. Wprowadź adres serwera.
7. Aby ustanowić bezpieczne połączenie, zaznacz pole wyboru obok opcji **Serwer wymaga połączenia szyfrowanego (SSL)**.
8. Naciśnij klawisz **<Dalej>**.

9. Wybierz typy danych do synchronizacji.

10. Po zakończeniu naciśnij **<Zakończ>**.

Zmiana harmonogramu synchronizacji

Jeśli dane są rutynowo synchronizowane z serwerem Exchange, można skonfigurować ustawienia harmonogramu godzin szczytowych i godzin pozaszczytowych.

Aby zmienić harmonogram synchronizacji:

1. Naciśnij **<Menu>** → **Harmonogram**.
2. Ustaw następujące opcje:
 - **Pory szczytu:** Można ustawić częstotliwość synchronizowania podczas godzin szczytowych.
 - **Pory poza szczytem:** Można ustawić częstotliwość synchronizowania podczas godzin pozaszczytowych.

- **Wysyłaj/odbieraj po kliknięciu opcji Wyślij:** Można ustawić harmonogramy synchronizacji podczas roamingu.
 - **Użyj powyższych ustawień podczas roamingu:** Można ustawić synchronizację podczas każdego wysyłania lub odbierania wiadomości e-mail.
3. Po zakończeniu naciśnij **<Gotowe>**.

Udostępnianie połączenia internetowego na komputerze

Można skonfigurować urządzenie jako modem bezprzewodowy dla komputera i zapewnić dostęp do Internetu.

1. Podłącz urządzenie kablem do komputera PC lub za pomocą interfejsu Bluetooth.

2. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Internet** → **Udostępnianie Internetu**.
3. Wybierz połączenie z komputerem i typ połączenia sieciowego, a następnie naciśnij **<Połącz>**.



Gdy zapewnione jest połączenie internetowe za pomocą funkcji Internet Sharing, połączenie ActiveSync jest nieaktywne.

Połączenie z Internetem lub siecią prywatną

Aby połączyć się z Internetem lub siecią prywatną i przysłać dane, utwórz połączenie transmisji danych lub sieciowe.

Przed rozpoczęciem uzyskaj następujące informacje:

- Od operatora sieci komórkowej: informacje na temat taryf transmisji danych, numer telefonu serwera, nazwę użytkownika i hasło.
- Od dostawcy usług internetowych (ISP) lub dostawcy usług bezprzewodowych: numer telefonu serwera dostawcy lub punktu dostępowego, nazwę użytkownika i hasło.



Urządzenie powinno być już skonfigurowane pod kątem dostępu do Internetu. Jeśli występują problemy z połączeniem internetowym, należy zmodyfikować połączenia. W razie wątpliwości co do informacji, jakie należy wprowadzić, skontaktuj się z dostawcą usług.

Konfigurowanie połączeń modemowych

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Ustawienia** → **Połączenia** → **Połączenie telefoniczne**.
2. Naciśnij **<Menu>** → **Dodaj**, aby dodać nowe połączenie.
3. Skonfiguruj dane dotyczące połączenia (szczegółowe informacje można znaleźć w „Połączenie telefoniczne” ► str. 66).
4. Po zakończeniu naciśnij **<Gotowe>**.

Konfigurowanie połączeń GPRS

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Ustawienia** → **Połączenia** → **Sieć GPRS**.
2. Naciśnij **<Menu>** → **Dodaj**, aby dodać nowe połączenie.

3. Skonfiguruj dane dotyczące połączenia (szczegółowe informacje można znaleźć w „Sieć GPRS” ► str. 66).
4. Po zakończeniu naciśnij <Gotowe>.

Konfigurowanie połączeń serwera proxy

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij <Start> → <Wszystkie progr.> → Ustawienia → Połączenia → Serwer proxy.
2. Naciśnij <Menu> → Dodaj, aby dodać nowe połączenie.
3. Skonfiguruj dane dotyczące połączenia (szczegółowe informacje można znaleźć w „Serwer proxy” ► str. 67).
4. Po zakończeniu naciśnij <Gotowe>.

Konfigurowanie połączeń serwera VPN

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij <Start> → <Wszystkie progr.> → Ustawienia → Połączenia → Sieć VPN.
2. Naciśnij <Menu> → Dodaj, aby dodać nowe połączenie.
3. Skonfiguruj dane dotyczące połączenia (szczegółowe informacje można znaleźć w „Sieć VPN” ► str. 68).
4. Po zakończeniu naciśnij <Gotowe>.

Programy dodatkowe

Niniejszy rozdział przedstawia informacje na temat korzystania z gier, aplikacji Java, Czas na świecie, Zdarzenie, Kalkulator, Przelicznik, Stoper oraz aplikacji Smart Search.

Gry

Aby grać w gry:

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Gry**.
2. Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Dostępne gry mogą się różnić w zależności od operatora lub regionu. Każda gra może używać innego sposobu sterowania i mieć inne opcje.

Java

Java to folder, w którym są przechowywane pobrane gry i aplikacje Java.

Pobieranie aplikacji

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Gry** → **Java** → wybierz aplikację.
2. Naciśnij **<Pobierz>**.

Uruchamianie aplikacji

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Gry** → **Java** → wybierz aplikację.
2. Naciśnij **<Menu>**, aby uzyskać listę różnych opcji i ustawić danej aplikacji.

Czas na świecie

Zegar czasu na świecie umożliwia monitorowanie godziny w innych miastach lub krajach.

Tworzenie zegara czasu na świecie

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Organizator** → **Czas na świecie**.
2. Przejdź do funkcji zegara czasu na świecie i naciśnij **<Menu>** → **Przypisz**.
3. Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać kraj i miasto.
Aby ustawić czas letni, wybierz **DST**.
4. Po zakończeniu naciśnij **<Wykonano>**.

Dodawanie na ekran czasu na świecie

Możliwe jest wyświetlanie czasu dla dwóch różnych stref czasowych na jednym ekranie.

Po utworzeniu zegara czasu na świecie:

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Organizator** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń do odpowiedniego zegara czasu na świecie, który chcesz dodać.
3. Naciśnij **<Menu>** → **Ustaw jako ekran startowy**.

Alarmy

Poniżej przedstawiono informacje o ustawianiu i kontroli alarmów dotyczących ważnych wydarzeń.

Ustawianie nowego alarmu

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Organizator** → **Alarmy**.
2. Przewiń do pustego miejsca na alarm i naciśnij **<Edytuj>**.
3. Wprowadź szczegóły alarmu.
4. Po zakończeniu naciśnij **<Wykonano>**.

Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Naciśnij **<OK.>**, aby wyłączyć alarm bez uruchamiania funkcji drzemki.

- Naciśnij **<Odrzuć>**, aby zatrzymać alarm i uruchomić jednocześnie funkcję drzemki lub naciśnij **<Drzemka>**, aby wyciszyć alarm na czas działania tej funkcji.

Zdarzenie

Można użyć aplikacji Zdarzenie do obliczenia, ile zostało dni do określonego zdarzenia lub upłynęło od niego.

Aby utworzyć licznik aplikacji Zdarzenie:

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Organizator** → **Zdarzenie** → **<Nowy>**.
2. Wprowadź szczegóły licznika w każdym polu.
3. Po zakończeniu naciśnij **<Wykonano>**.

Kalkulator

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Akcesoria** → **Kalkulator**.
2. Aby wykonać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy odpowiadających wyświetlaczowi kalkulatora.

Przelicznik

Przelicznik umożliwia przeliczanie różnych jednostek miary i walut. Konwersja walut wymaga uprzedniego ustawienia waluty podstawowej i podania kursu wymiany.

Dodawanie walut i kursów wymiany



Wartość waluty podstawowej jest zawsze równa 1. Kursy wymiany innych walut należy zawsze wprowadzać w relacji do jednej jednostki waluty podstawowej. Kursy wymiany często się zmieniają. Aby zapewnić dokładną konwersję, należy wprowadzić aktualny kurs wymiany.

Aby ustawić walutę podstawową:

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Akcesoria** → **Przelicznik** → **Waluta**.
2. Naciśnij **<Menu>** → **Pokaż kursy**.
3. Przewiń w lewo albo w prawo, aby wybrać walutę podstawową i naciśnij **<Wykonano>**.

Aby dodać inne waluty i kursy wymiany:

1. Powtórz czynności 1–2 powyżej.
2. Naciśnij **<Menu>** → **Dodaj kurs**.
3. Wprowadź nazwę nowej waluty i jej kurs wymiany.
4. Naciśnij klawisz **<Wykonano>**.

Konwersja jednostek miary

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Akcesoria** → **Przelicznik**.
2. Wybierz typ jednostki miary.
3. Przewiń w lewo lub w prawo, aby zmienić jednostkę podstawową (w razie potrzeby).
4. Przejdź w dół i wprowadź kwotę podstawową.

5. Przewiń w dół, a następnie w lewo lub w prawo, aby zmienić jednostkę docelową konwersji (w razie potrzeby).

Zostanie wyświetlony wynik konwersji.

Stoper

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Akcesoria** → **Stoper**.
2. Naciśnij **<Uruchom>**, aby uruchomić stoper.
3. Aby zapisać czasy okrążeń, naciśnij **<Nagraj>**.
4. Po zakończeniu naciśnij **<Zatrzymaj>**.
5. Naciśnij **<Resetuj>**, aby usunąć zapisane czasy.

Smart Search

Aby przeszukać urządzenie:

1. Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Akcesoria** → **Smart Search**.
2. Wprowadź część nazwy pliku lub folderu i naciśnij **<Idź>**.



Można ograniczyć wyszukiwanie, wybierając typ danych, wielkość liter lub wyszukiwanie tylko całych wyrazów.

Aby otworzyć pozycję, przewiń do niej i naciśnij **<Otwórz>**.

Ten rozdział zawiera informacje na temat ustawień urządzenia. Aby uzyskać dostęp do ustawień urządzenia:

Na ekranie oczekiwania naciśnij **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Ustawienia**.



Aby uzyskać dostęp do dalszych opcji, przewiń w dół lub wybierz opcję **Więcej...**

Telefon

Kontrola obsługiwanego przez urządzenie połączeń z identyfikatorem rozmówcy, połączeń oczekujących i innych ustawień połączeń.

Wszystkie połączenia

- **Wybór pasma** – urządzenie może pracować w sieci UMTS lub GSM.

- **Koszt połączenia** – sprawdzenie kosztu połączeń. Funkcja musi być obsługiwana przez kartę SIM.

Opcje połączeń

Odbieranie dowolnym klaw. – ustawienie odbioru połączenia dowolnym przyciskiem (z wyjątkiem [] i [])

Pokaż kontakty SIM – można wyświetlić karty kontaktów zapisane na karcie SIM.

Numer telefonu – można wyświetlić własny numer telefonu.

Numer poczty głosowej – można wprowadzić numer poczty głosowej, dostarczony przez dostawcę usług.

Centrum obsługi wiad. SMS – można wprowadzić numer centrum wiadomości, dostarczony przez dostawcę usług.

Kod kraju – można ustawić numer kierunkowy własnego kraju.

Numer kierunkowy – można ustawić numers kierunkowy obszaru zamieszkania.

- **ID rozmówcy** – ustawienie wysyłania własnego identyfikatora rozmówcy w zależności od preferencji i ustawień sieci.

- **Kanały**

Włącz kanały – ustawienie odbierania wiadomości sieciowych.

Odbierz listę kanałów – ustawienie odbioru listy dostępnych kanałów wiadomości w sieci.

Język – wybór preferowanego języka wyświetlania wiadomości sieciowych.

- **Wyb. ustal. numerów** – ustawienie możliwości nawiązywania połączeń tylko z określonymi numerami telefonów.
- **Sieci**

Bieżąca sieć – wyświetlanie bieżącej sieci.

Wybieranie sieci – ustawienie automatycznego lub ręcznego wyboru listy sieci komórkowych.



Aby uzyskać zasięg w innej sieci, konieczne jest wybranie sieci z umową o roamingu zawartą z macierzystą siecią użytkownika.

- **Zamknięta grupa użytkowników** – ustawienie urządzenia do ograniczania rozmów do wybranej grupy użytkowników.

Połączenia głosowe

- **Blokowanie połączeń** – ograniczenie połączeń przychodzących lub wychodzących.

Blokuj przychodzące

- **Wyłącz** – aby wyłączyć blokowanie połączeń.
- **Podczas roamingu** – zapobieganie połączeniom przychodzącym w przypadku przebywania poza zasięgiem sieci macierzystej.
- **Wszystkie połączenia** – zakaz wszelkich połączeń przychodzących.

Blokuj wychodzące

- **Wyłącz** – aby wyłączyć blokowanie połączeń.
 - **Międzynar. oprócz domu** – zakaz połączeń międzynarodowych do krajów innych niż kraj macierzysty.
 - **Międzynarodowe** – zakaz połączeń międzynarodowych.
 - **Wszystkie połączenia** – zakaz wszelkich połączeń wychodzących.
 - **Połączenie oczekujące** – ustawienie powiadamiania o połączeniach przychodzących w trakcie rozmów.
 - **Przekazyw. połączeń** – przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer.
- Bezwarunkowe** – przekazywanie wszystkich połączeń głosowych.
- Brak odpowiedzi** – przekazywanie nieodebranych połączeń.

Zajęty – przekazywanie połączeń, gdy użytkownik prowadzi rozmowę.

Niedostępny – przekazywanie połączeń w przypadku wyłączenia urządzenia.

Połączenia transmisji danych – zakaz wszelkich połączeń transmisji danych.

Połączenia wideo

- **Wychodzące zdjęcie** – określenie zdjęcia używanego podczas połączenia wideo.
- **Opcje błędu połączenia** – można ustawić urządzenie, by ponawiało próbę połączenia wideo lub wysyłało wiadomość tekstową po nieudanym połączeniu wideo.
- **Blokowanie połączeń** – ograniczenie połączeń przychodzących lub wychodzących.
- **Przesyłanie połączeń** – przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer.

Numery własne

Można zapisać własny numer telefonu na karcie SIM. Zapisany numer nie ma wpływu na rzeczywisty numer abonencki telefonu na karcie SIM.

Dźwięki

- **Dzwonek** – ustawienie dzwonka dla połączeń przychodzących.

- **Powiadomienie**

Przypomnienia – ustawienie melodii dla przypomnień.

Nowa wiadomość e-mail – ustawienie melodii dla przychodzących wiadomości e-mail.

Nowa wiad. tekstowa – ustawienie melodii dla przychodzących wiadomości tekstowych.

Nowa wiadomość głos. – ustawienie melodii dla przychodzących wiadomości poczty głosowej.

Nowa wiad. błyskawiczna – ustawienie melodii dla przychodzących wiadomości błyskawicznych.

Wiadomości aplikacji SIM – ustawienie melodii dla przychodzących wiadomości zestawu aplikacji SIM.

- **Dźwięk systemowy**

Wykrzyknik – ustawienie melodii dla powiadomień.

Pytanie – ustawienie melodii dla pytań.

Ostrzeżenia – ustawienie dźwięków ostrzeżeń (np. przy niskim poziomie naładowania baterii).

- **Ton klawiszy** – ustawienie tonu dla klawiatury.

Wyświetlacz

Ekran główny

- **Układ ekranu głównego** – ustawienie układu ekranu oczekiwania.
- **Pokaż ostatnio uruchamiane programy** – ustawienie wyświetlania ekranu Ostatnie programy po naciśnięciu klawisza <Start>.
- **Schemat kolorów** – ustawienie schematu kolorów.
- **Deseń tła** – wybór tapety.
- **Limit czasu** – ustawienie czasu opóźnienia przed przełączeniem bieżącego ekranu do ekranu oczekiwania.

Styl menu start

Zmiana stylu menu Start.

Profil

Zmiana profilu dźwiękowego (patrz skrócony przewodnik).

Ustawienia klawisza z boku

Przypisanie aplikacji do klawisza bocznego. Można otworzyć przypisaną aplikację, naciskając i przytrzymując klawisz na ekranie oczekiwania.

Data i godzina

Kontrola nad wyglądem i zachowaniem daty i godziny.

- **Strefa czasowa** – ustawienie strefy czasowej.
- **Data** – ustawienie bieżącej daty.
- **Godzina** – ustawienie bieżącej godziny.
- **Aktualizacja strefy czasowej** – wybór trybu aktualizacji bieżącej godziny i daty.

Ręcznie – ręczne ustawianie godziny i daty.

Zawsze pytaj - przed aktualizacją informacji o czasie telefon wyświetli monit o potwierdzenie aktualizacji.

Automatycznie: telefon będzie otrzymywać z sieci informacje o czasie i automatycznie aktualizować czas. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest obsługiwana przez sieć.

Ustawienia regionalne

- **Język** – ustawienie języka wyświetlacza (wszystkich menu i aplikacji).
- **Ustawienia regionalne** – ustawienie regionu.
- **Krótką datą** – ustawienie formatu daty.
- **Długą datą** – ustawienie formatu daty.
- **Format godziny** – ustawienie formatu godziny.
- **Liczba dodatnia** – ustawienie sposobu wyświetlania liczb dodatnich.

- **Liczba ujemna** – ustawienie sposobu wyświetlania liczb ujemnych.
- **Dodatnia wart. waluty** – ustawienie sposobu wyświetlania dodatnich wartości walutowych.
- **Ujemna wartość waluty** – ustawienie sposobu wyświetlania ujemnych wartości walutowych.

Połączenia

Można kontrolować funkcję bezprzewodową Bluetooth, połączenie USB, a także skonfigurować połączenie modemowe, GPRS, proxy i VPN, aby uzyskać połączenie z Internetem lub siecią prywatną.

Menedżer bezprzew.

Można włączyć lub wyłączyć funkcję sieci bezprzewodowej lub funkcję bezprzewodową Bluetooth urządzenia.

Transmituj

Można skonfigurować urządzenie tak, by odbierać przychodzące dane od innych urządzeń Bluetooth.

Bluetooth

- **Główny** – można kontrolować funkcję bezprzewodową Bluetooth (patrz „Korzystanie z bezprzewodowej łączności Bluetooth” ► str. 45).
- **BPP** – ustawienie domyślnej drukarki Bluetooth.
- **OBEX** – zmiana ustawień OBEX do łączenia się z serwerami FTP.
- **Moje informacje** – sprawdzenie nazwy i adresu urządzenia.

USB

Kontrola zachowania urządzenia przy podłączeniu do komputera PC.

Połączenie telefoniczne

Aby skonfigurować połączenia modemowe, naciśnij <**Menu**> → **Dodaj**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Opis** – określenie nazwy dla połączenia modemowego.
- **Połączenie do** – ustawienie typu sieci, która będzie używana do połączenia z Internetem.
- **Numer telefonu** – należy wprowadzić własny numer telefonu.
- **Nazwa użytkownika** – określenie nazwy użytkownika.
- **Hasło** – określenie hasła dla połączenia modemowego.
- **Domena** – należy wprowadzić nazwę domeny.

Sieć GPRS

Aby skonfigurować połączenia GPRS, naciśnij <**Menu**> → **Dodaj**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Opis** – określenie nazwy dla połączenia GPRS.
- **Połączenie do** – ustawienie typu sieci, która będzie używana do połączenia z Internetem.
- **Punkt dostępu** – określenie nazwy punktu dostępu.
- **Nazwa użytkownika** – określenie nazwy użytkownika.
- **Hasło** – określenie hasła dla połączenia GPRS.
- **Typ uwierzytelniania** – określenie typu uwierzytelniania.
- **Podstawowy serwer DNS** – ustawienie adresu podstawowego serwera DNS.
- **Pomocniczy serwer DNS** – ustawienie adresu pomocniczego serwera DNS.
- **Adres IP** – należy wprowadzić adres bramy IP, podany przez dostawcę usług.

Serwer proxy

Aby skonfigurować połączenia proxy, naciśnij **<Menu>** → **Dodaj**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Opis** – określenie nazwy dla połączenia proxy.
- **Połączenie od** – ustawienie typu sieci, z której będzie używane połączenie.
- **Połączenie do** – ustawienie typu sieci, która będzie używana do połączenia z Internetem.
- **Proxy (nazwa:port)** – ustawienie nazwy i numeru portu serwera proxy.
- **Typ** – ustawienie typu sieci, która będzie używana do połączenia z serwerem proxy.
- **Nazwa użytkownika** – określenie nazwy użytkownika.
- **Hasło** – określenie hasła dla połączenia proxy.

Sieć VPN

Aby skonfigurować połączenia VPN, naciśnij **<Menu>** → **Dodaj**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Opis** – określenie nazwy dla połączenia VPN.
- **Typ sieci VPN** – ustawienie typu VPN.
- **Serwer** – określenie nazwy serwera VPN.
- **Połączenie od** – ustawienie typu sieci, z której będzie używane połączenie.
- **Połączenie do** – ustawienie typu sieci, która będzie używana do połączenia z Internetem.
- **Nazwa użytkownika** – określenie nazwy użytkownika.
- **Hasło** – określenie hasła dla połączenia VPN.
- **Domena** – należy wprowadzić nazwę domeny.

- **Uwierzytelnianie IPSec** – ustawienie typu uwierzytelniania, jeśli jako typ VPN zostanie wybrany **IPSec/L2TP**.
- **Klucz wstępny IPSec** – ustawienie klucza współdzielonego, jeśli zostanie wybrana opcja **Klucz wstępny**.

Ustawienia operatora

Sprawdzenie usługodawcy zgodnie z używaną kartą SIM.

Rejestracja w domenie

Można zarejestrować nowe nazwy domen w zasobach firmowych.

Zabezpieczenia

Ustawienie kodów bezpieczeństwa i zarządzanie certyfikatami i modułami zabezpieczeń.

- **Blokada urządzenia** – ustawienie kodu blokady dla urządzenia.
- **Wł. blokadę SIM** – można skonfigurować urządzenie tak, by używać tylko jednej karty; po włączeniu funkcji SIM Lock nie będzie można użyć innej karty SIM w urządzeniu.
- **Włącz kod PIN karty SIM** – ustawienie żądania kodu PIN przy każdym włączeniu urządzenia.
- **Zmień kod PIN2** – zmiana kodu PIN2.
- **Certyfikaty** – wyświetlanie informacji o certyfikatach. Certyfikaty te pomagają w zabezpieczeniu osobistych danych użytkownika oraz unikaniu wirusów i innego niebezpiecznego oprogramowania.
- **Zmień hasło** – zmiana hasła blokowania.
- **Zmień hasło resetu** – zmiana hasła resetowania.
- **Resetuj** – przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych.

Konfiguracja poczty e-mail

Tworzenie nowego konta e-mail.

Tekst ruchomy

Można wyświetlać tekst ruchomy dla nowych wiadomości. Po otrzymaniu nowej wiadomości, zostanie ona wyświetlona wraz z wybranym obrazem na ekranie.

Ustawienia wysyłania SMS

Można zmienić ustawienia wysyłania wiadomości SMS.

Zarządzane programy

Możliwość wyświetlenia instalacji programów.

Usuwanie programów

Można usunąć programy zainstalowane na urządzeniu. Przejdź do programu i **<Menu>** → **Usuń**.

Czas podśw. klaw.

- **Bateria** – wyświetlenie ilości energii pozostającej w baterii.
- **Autom. blokada klaw** – ustawienie opóźnienia przyciemnienia podświetlenia wyświetlacza.
- **Jasność wyświetlacza** – ustawienie opóźnienia przyciemnienia wyświetlacza.
- **Czas podświetlenia** – ustawienie jasności wyświetlacza.
- **Podśw. klaw. wł** – ustawienie opóźnienia przyciemnienia podświetlenia klawiszy.
- **Czujnik światła** – natężenie podświetlenia będzie regulowane za pomocą czujnika światła.
- **Czas podświetlenia** – ustawienie stałego włączenia podświetlenia klawiatury (**Zawsze**) lub okresu podświetlenia (**Ustaw. Własne**) za pomocą następujących opcji.

- **Godzina rozpoczęcia** – godzina rozpoczęcia działania klawiatury.
- **Godzina zakończenia** – godzina zakończenia działania klawiatury.

Informacje o właścicielu

Można podać własne dane kontaktowe.

Informacje o pamięci

Wyświetlenie informacji dotyczących używanej aktualnie pamięci urządzenia lub karty pamięci. Aby sformatować kartę pamięci, naciśnij **<Menu>** → **Formatuj kartę pamięci**.

Nazwa urządzenia

Można wpisać nazwę urządzenia.

Ułatwienia dostępu

- **Rozmiar czcionki syst.** – ustawienie rozmiaru tekstu na wyświetlaczu.
- **Limit czasu wielokr. nac.** – ustawienie opóźnienia podczas wpisywania tekstu.
- **Limit czasu potwierdz.** – ustawienie opóźnienia przed upłynięciem czasu niepotwierdzonego działania.
- **Głośn. alarmu połącz.** – ustawienie głośności dźwięku alertu w trakcie rozmowy.

Informacje

Wyświetlanie informacji o urządzeniu.

Raportowanie błędów

Można skonfigurować urządzenie tak aby informowało użytkownika o błędach aplikacji, które mogą uszkodzić system operacyjny.

Opinie klientów

Można skonfigurować urządzenie tak, aby wysyłało informacje zwrotne na temat sposobu używania produktów Windows Mobile. Pomaga to identyfikować trendy oraz wzorce użytkowania w celu udoskonalania przyszłych wersji produktów.

Windows Update

Można skonfigurować urządzenie, aby pobierało ważne aktualizacje i aktualizacje zabezpieczeń ze strony WWW firmy Microsoft. Firma Microsoft udostępnia aktualizacje dla oprogramowania systemu operacyjnego Windows i sprzętu opartego na Windows do aktualizowania urządzeń i zabezpieczania ich przed znanymi zagrożeniami.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemów z urządzeniem przed skontaktowaniem się z serwisem należy wypróbować następujące procedury.

Kontakt z centrum serwisowym

W przypadku podjęcia bezskutecznej próby rozwiązania problemów z urządzeniem należy zapisać poniższe informacje i skontaktować się z lokalnym przedstawicielem lub serwisem firmy Samsung:

- numer modelu urządzenia,
- numer seryjny urządzenia,
- dokładny opis problemu.

Przy kontaktowaniu się z firmą Samsung należy skorzystać z kontaktowych numerów telefonów oraz adresów internetowych i pocztowych dla danego regionu.

Przy próbie włączenia urządzenia mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Tekst	Sposoby rozwiązania problemu:
Awaria karty SIM.	Należy sprawdzić, czy karta SIM jest poprawnie włożona do telefonu.
Wprowadź kod PIN karty SIM.	Jeśli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM. Na ekranie oczekiwania naciśnij <Start> → <Wszystkie progr.> → Ustawienia → Zabezpieczenia → Wyłącz kod PIN karty SIM.

Tekst	Sposoby rozwiązania problemu:
Potrzebny kod PUK.	Karta SIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkakrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez operatora.

Urządzenie nie wykrywa sygnału sieci (brak słupków obok ikony sieci)

- Jeśli urządzenie zostało właśnie włączone, poczekaj około dwie minuty na odszukanie sieci i odebranie sygnału.
- Sygnał może nie być dostępny w tunelach i windach. Przejdź na otwarty teren.
- Możesz znajdować się pomiędzy dwoma obszarami usług. Sygnał powinien pojawić się po wejściu w obszar usług.

Zapomniałeś kodu zabezpieczającego, PIN lub PUK

Jeśli zapomnisz lub zgubisz ten lub inny kod, skontaktuj się ze sprzedawcą lub usługodawcą.

Na wyświetlaczu widać białe linie

Wyświetlacz może zawierać białe linie, jeśli włączono urządzenie po raz pierwszy od długiego czasu lub wyjęto baterię bez uprzedniego wyłączenia urządzenia. Wyświetlacz powinien powrócić do stanu normalnego po kilku minutach.

Wprowadzony numer nie jest wybierany

- Upewnij się, że naciśnięto przycisk .
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Został wybrany kontakt, z którym chcesz się połączyć, ale numer nie jest wybierany

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

Druga strona nie słyszy rozmowy

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zablokowany.
- Przysuń wbudowany mikrofon do ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba

- Upewnij się, że nie blokujesz wewnętrznej anteny, znajdującej się w górnej części urządzenia.

- W obszarach o słabym sygnale możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie czasem wyłącza się podczas ładowania

- Odłącz urządzenie od ładowarki, wyjmij i zainstaluj ponownie baterię, a następnie ponów próbę ładowania.
- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj połączone styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo tego bateria nie będzie się ładowała do końca, należy się jej pozbyć z zachowaniem zasad utylizacji i wymienić na nową baterię.

Urządzenie jest gorące

W przypadku korzystania z kilku aplikacji jednocześnie urządzenie wymaga dodatkowej energii i może się rozgrzać.

Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Nie można połączyć się z Internetem

- Upewnij się, że wprowadzono poprawne ustawienia dla dostawcy usług internetowych.
- Upewnij się, że uaktywniono bezprzewodowe połączenie u operatora komórkowego oraz że sygnał nie jest zakłócany.
- Upewnij się, że wprowadzono poprawną nazwę użytkownika i hasło.

Nie można wyszukiwać innych urządzeń z funkcją Bluetooth i kojarzyć ich

- Upewnij się, że w obu urządzeniach włączono funkcję Bluetooth.
- Upewnij się, że odległość pomiędzy urządzeniami nie przekracza 10 metrów i nie rozdziela ich ściana ani inne przeszkody.

- Upewnij się, że na obu urządzeniach włączono opcje zapewniające ich widoczność dla innych urządzeń.
- Upewnij się, że oba urządzenia są zgodne z interfejsem Bluetooth.
- Upewnij się, że na obu urządzeniach wprowadzono poprawny kod PIN.

Nie można słuchać muzyki na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym

- Upewnij się, że urządzenie jest połączone z zestawem słuchawkowym.
- Upewnij się, że format pliku muzycznego, który chcesz odtworzyć, jest obsługiwany przez zestaw słuchawkowy.
- Upewnij się, że odległość pomiędzy zestawem słuchawkowym a urządzeniem nie przekracza 10 metrów i nie rozdziela ich ściana ani inne przeszkody.

Umowa: WARUNKI UDZIELENIA PRZEZ MICROSOFT LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE WINDOWS MOBILE 6

Niniejsze warunki licencji stanowią umowę między licencjobiorcą a firmą Samsung Electronics Inc. (zwaną dalej "Firmą"). Prosimy o zapoznanie się z nimi. Warunki dotyczą oprogramowania zainstalowanego w zakupionym urządzeniu. Przez oprogramowanie należy rozumieć również wszelkie osobne nośniki, na których zostało ono dostarczone.

Oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu obejmuje oprogramowanie używane przez Firmę na podstawie licencji udzielonej przez Microsoft Corporation lub podmioty z nią stowarzyszone.

Niniejsze warunki mają również zastosowanie do wszelkich:

- aktualizacji,
- dodatków,
- usług internetowych oraz

- usług wsparcia technicznego

dotyczących niniejszego oprogramowania, chyba że wymienione pozycje podlegają innym warunkom. W takim przypadku obowiązują warunki specjalne.

Zgodnie z podanymi niżej informacjami, korzystanie z niektórych funkcji jest równoznaczne z wyrażeniem przez licencjobiorcę zgody na przesyłanie pewnych standardowych danych z komputera w związku z wykorzystaniem usług internetowych.

Korzystając z oprogramowania, w tym za pośrednictwem opisywanego urządzenia, licencjobiorca wyraża zgodę na niniejsze warunki. Jeśli nie wyraża na nie zgody, nie powinien używać urządzenia ani oprogramowania.

W takim wypadku należy skontaktować się z Firmą w celu ustalenia sposobu zwrotu kosztów nabycia urządzenia lub dokonania jego wymiany.

OSTRZEŻENIE: Jeśli w oprogramowaniu wykorzystano technologie sterowania głosem, należy pamiętać, że używanie go wymaga odpowiedniej uwagi ze strony licencjobiorcy. Podczas prowadzenia samochodu odwrócenie uwagi od drogi może być przyczyną wypadku lub innych poważnych następstw.

Nawet sporadyczne i krótkie chwile nieuwagi mogą okazać się niebezpieczne, jeśli odwrócenie uwagi od czynności kierowania samochodem nastąpi w krytycznym momencie. Firma oraz Microsoft nie składają żadnych oświadczeń, nie gwarantują ani w inny sposób nie określają, że wykorzystanie oprogramowania w trakcie prowadzenia lub dowolnego sposobu obsługi pojazdu silnikowego jest zgodne z przepisami prawa, bezpieczne, w jakikolwiek sposób zalecane lub że oprogramowanie zostało przewidziane w takim celu.

Licencjobiorcy, który przestrzega niniejszych warunków licencji, przysługują określone poniżej prawa.

1. PRAWA DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA

Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, z którym oprogramowanie zakupiono.

2. DODATKOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z LICENCJĄ I/LUB PRAWA DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA

- a. **Konkretnie zastosowanie** Urządzenie zostało zaprojektowane przez Firmę do konkretnych zastosowań. Można je wykorzystywać tylko zgodnie z przeznaczeniem.

- b. **Programy Microsoft wchodzące w skład oprogramowania oraz wymagane licencje dodatkowe** Z wyjątkiem opisanych poniżej sytuacji, niniejsze warunki licencji mają zastosowanie do wszystkich programów Microsoft wchodzących w skład oprogramowania. Jeśli warunki licencji na dowolne z programów składowych przyznają licencjobiorcy inne prawa, które w wyraźny sposób nie kolidują z niniejszymi warunkami licencji, licencjobiorca nabywa również te prawa.
- i. W ramach niniejszej umowy licencjobiorca nie nabywa żadnych praw związanych z programami Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync oraz wersją próbną Microsoft Outlook 2007, które podlegają warunkom licencji im towarzyszących.
- c. **Rozpoznawanie mowy** Jeśli oprogramowanie zawiera składnik lub składniki do rozpoznawania mowy, licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że rozpoznawanie mowy jest procesem czysto statystycznym i z natury obciążonym ryzykiem powstawania błędów. Firma, Microsoft ani ich dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku błędów w procesie rozpoznawania mowy.
- d. **Funkcje telefonu** Jeśli oprogramowanie posiada funkcje telefonu, całość lub część oprogramowania może nie funkcjonować w przypadku, gdy licencjobiorca nie posiada lub nie utrzymuje konta u operatora łączności bezprzewodowej ("Operator mobilny") lub gdy sieć Operatora mobilnego nie działa lub nie została skonfigurowana do współpracy z urządzeniem.

3. **ZAKRES LICENCJI** Oprogramowanie jest udostępniane na warunkach licencji i nie podlega sprzedaży. Z niniejszej umowy wynikają dla licencjodawcy wyłącznie prawa do korzystania z oprogramowania. Wszelkie pozostałe prawa należą do Firmy i Microsoft. O ile odpowiednie przepisy nie gwarantują licencjodawcy praw wykraczających poza te ograniczenia, można korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie określony w niniejszej umowie. Taki sposób wykorzystania zakłada zachowanie zgodności z ograniczeniami technicznymi, które umożliwiają korzystanie z oprogramowania tylko w określony sposób. Zabrania się:

- podejmowania prób obejścia ograniczeń technicznych oprogramowania;
- stosowania technik inżynierii wstecznej, dekompilowania i dezasemblowania oprogramowania;

- wykonywania większej liczby kopii oprogramowania niż określono w niniejszej umowie;
- publikowania oprogramowania w celu udostępnienia go innym osobom;
- wypożyczania, dzierżawienia i wynajmowania oprogramowania oraz
- korzystania z oprogramowania w celu świadczenia komercyjnych usług hostingowych.

Poza wyjątkami wyraźnie wymienionymi w umowie, prawa dostępu do oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu nie dają licencjodawcy prawa do stosowania patentów Microsoft lub innych praw własności intelektualnej do oprogramowania lub urządzeń, które mają dostęp do urządzenia.

Do uzyskiwania zdalnego dostępu do oprogramowania z komputera lub serwera można wykorzystać technologie zdalnego dostępu zawarte w oprogramowaniu, np. program Remote Desktop Mobile. Za uzyskanie dowolnych licencji na używanie protokołów umożliwiających dostęp do innego oprogramowania odpowiada licencjobiorca.

4. **USŁUGI INTERNETOWE** Microsoft wraz z oprogramowaniem dostarcza usługi internetowe. Microsoft zastrzega sobie prawo do ich modyfikowania lub wycofania w dowolnym momencie.

- a. **Zgoda na świadczenie usług internetowych** Opisane poniżej funkcje umożliwiają połączenie z systemami komputerowymi Microsoft lub dostawcy usług za pośrednictwem Internetu. W niektórych sytuacjach licencjobiorca może nie zostać poinformowany odrębnym komunikatem o fakcie połączenia.

Niektóre z tych funkcji można wyłączyć lub ich nie używać. Więcej informacji na ich temat można znaleźć na stronie: <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931>.

Korzystanie z tych funkcji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie danych. Microsoft nie wykorzysta ich w celu ustalenia tożsamości licencjobiorcy ani skontaktowania się z nim.

Informacje o urządzeniu Wymienione poniżej funkcje wymagają korzystania z protokołów internetowych, za pośrednictwem których do odpowiednich systemów przesyłane są dane urządzenia, takie jak adres protokołu internetowego, typ systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki oraz nazwa i wersja używanego oprogramowania, jak również kod językowy urządzenia, w którym oprogramowanie zainstalowano. Microsoft wykorzystuje te informacje w celu zapewnienia licencjobiorcy dostępu do usług internetowych.

- **Funkcja Windows Mobile Update**

Funkcja Windows Mobile Update daje licencjodawcy możliwość otrzymywania i instalowania aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, o ile aktualizacje są dostępne. Funkcję tę można wyłączyć. Firma lub Operator mobilny mogą nie obsługiwać tej funkcji ani aktualizacji dla danego urządzenia.

- **System Windows Media Digital**

Rights Management Właściciele zawartości korzystają z systemu WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) w celu ochrony swoich praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich. System WMDRM używany jest przez oprogramowanie będące przedmiotem niniejszej umowy oraz oprogramowanie stron trzecich w celu odtwarzania i kopiowania zawartości zabezpieczonej przy użyciu technologii WMDRM.

Jeśli ochrona zawartości mimo to okaże się nieskuteczna, właściciele zawartości mogą zwrócić się do Microsoft o usunięcie właściwości oprogramowania polegającej na odtwarzaniu lub kopiowaniu chronionej zawartości w systemie WMDRM. Takie usunięcie nie wpływa na pozostałą zawartość. Pobierając licencje na chronioną zawartość, licencjodawca wyraża zgodę na dołączenie przez Microsoft listy usuniętych pozycji do licencji. Właściciele zawartości mogą wymagać od licencjodawcy aktualizacji WMDRM jako warunku uzyskania dostępu do określonej zawartości. Korzystając z oprogramowania Microsoft, które zawiera technologię WMDRM, licencjodawca otrzyma komunikat z zapytaniem o zgodę na uaktualnienie go do najnowszej wersji. Nie wyrażając zgody na uaktualnienie, licencjodawca traci możliwość dostępu do zawartości wymagającej aktualizacji.

- b. **Niewłaściwe wykorzystanie usług internetowych** Z usług internetowych nie wolno korzystać w jakikolwiek sposób, który mógłby powodować ich uszkodzenie lub zakłócać wykorzystanie ich przez innych użytkowników. Usług tych nie wolno używać w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek usług, danych, kont lub sieci w dowolny sposób.

5. **UWAGI NA TEMAT STANDARDU ZAPISU WIZUALNEGO MPEG-4**

Oprogramowanie może zawierać technologię dekodowania obrazu MPEG-4. Jest to format kompresji danych wideo. Firma MPEG LA, L.L.C. wymaga następującego oświadczenia:

WYKORZYSTANIE TEGO PRODUKTU W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZGODNY ZE STANDARDEM ZAPISU WIZUALNEGO MPEG 4 JEST ZABRONIONE, Z WYJĄTKIEM ZASTOSOWAŃ ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNIO Z (A)

DANYMI LUB INFORMACJAMI (i) WYGENEROWANYMI PRZEZ KONSUMENTA I UZYSKANymi OD NIEGO NIEODPŁATNIE, A TYM SAMYM NIE DOTYCZĄCYMI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ (ii) PRZEZNACZONYMI WYŁĄCZNIE NA PRYWATNY UŻYTEK, ORAZ (B) INNYMI ZASTOSOWANIAMi UJĘTYMI W ODRĘBNYCH LICENCJACH UDZIELANYCH PRZEZ FIRMĘ MPEG LA, L.L.C.

W razie pytań na temat standardu zapisu wizualnego MPEG-4 prosimy o kontakt z firmą MPEG LA, L.L.C. pod adresem: 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206; www.mpegla.com.

6. **CERTYFIKATY CYFROWE** W oprogramowaniu wykorzystywane są certyfikaty cyfrowe w formacie X.509. Służą one do uwierzytelniania.

7. **OPROGRAMOWANIE DO NAWIAZYWANIA POŁĄCZEŃ** Pakiet oprogramowania w urządzeniu może zawierać program Windows Mobile Device Center lub Microsoft ActiveSync. Jeśli dołączono jeden z tych programów, można go zainstalować i korzystać z niego, stosując się do dołączonych warunków licencji. Jeśli nie dostarczono żadnych warunków licencji, można zainstalować i używać tylko jednej (1) kopii oprogramowania na pojedynczym komputerze.
8. **DOSTĘP DO SIECI** W przypadku korzystania z sieci, np. z sieci pracodawcy, jej administrator może ograniczyć dostęp do niektórych funkcji urządzenia.
9. **WSPARCIE TECHNICZNE** Więcej informacji na temat możliwości otrzymania pomocy można uzyskać, kontaktując się z Firmą. W tym celu należy skorzystać z numeru pomocy technicznej dostarczonego wraz z urządzeniem.
10. **ŁĄCZA DO WITRYN STRON TRZECICH** Jeśli oprogramowanie zawiera łącza do witryn stron trzecich, należy przyjąć, że zostały one podane wyłącznie dla wygody licencjobiorcy, a ich włączenie do oprogramowania nie oznacza reklamowania witryn stron trzecich przez Microsoft.
11. **KOPIA ZAPASOWA** Zezwala się na wykonanie tylko jednej kopii zapasowej oprogramowania. Można ją wykorzystać wyłącznie w celu ponownego zainstalowania oprogramowania w urządzeniu.
12. **DOWÓD POSIADANIA LICENCJI** Jeżeli licencjobiorca nabył oprogramowanie wraz z urządzeniem, na dysku bądź innym nośniku danych, autentyczność licencji sprawdzana jest w oparciu o oryginalną etykietę Certyfikatu Autentyczności znajdującą się na oryginalnej wersji oprogramowania.

Ważna etykieta musi być zamocowana do urządzenia lub znajdować się na lub wewnątrz opakowania programu. Jeśli licencjobiorca otrzyma etykietę osobno, nie będzie ona ważna. Aby móc udowodnić posiadanie ważnej licencji, nie należy usuwać etykiety z urządzenia lub opakowania. Informacje na temat sprawdzania autentyczności licencji oprogramowania Microsoft można znaleźć w witrynie: <http://www.howtotell.com>.

13. PRZEKAZANIE STRONIE TRZECIEJ

Oprogramowanie można przekazać trzeciej stronie bezpośrednio i wyłącznie razem z urządzeniem, etykietą Certyfikatu Autentyczności oraz niniejszymi warunkami licencji. Przed przekazaniem oprogramowania strona trzecia musi zgodzić się na niniejsze warunki licencji, które będą się stosowały do przekazania i korzystania z oprogramowania. Nie wolno zachowywać dla siebie żadnych kopii oprogramowania, włącznie z kopią zapasową.

14. OPROGRAMOWANIE NIE JEST

ODPORNE NA BŁĘDY Oprogramowanie nie jest odporne na błędy. Oprogramowanie zostało zainstalowane w urządzeniu przez Firmę i ona ponosi odpowiedzialność za jego działanie.

15. OGRANICZONY ZAKRES

ZASTOSOWANIA Oprogramowanie Microsoft jest przeznaczone dla systemów, które nie wymagają zapewnienia bezawaryjnego działania. Oprogramowania Microsoft nie wolno używać w żadnym urządzeniu ani systemie, w którym wadliwe funkcjonowanie oprogramowania mogłoby spowodować dające się przewidzieć ryzyko obrażeń lub śmierci jakiejkolwiek osoby. Zastosowania zabronione obejmują obiekty nuklearne, systemy nawigacji statków powietrznych i łączności oraz kontrolę ruchu lotniczego.

16. BRAK GWARANCJI NA

OPROGRAMOWANIE Oprogramowanie dostarczane jest w takiej formie, w jakiej znajduje się w chwili dostawy. Wszelkie ryzyko związane z jego wykorzystaniem spoczywa na licencjebiorcy. Microsoft nie udziela żadnych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani nie formułuje specjalnych warunków. Wszelkie gwarancje otrzymane przez licencjebiorcę w związku z urządzeniem lub oprogramowaniem nie pochodzą od firmy Microsoft ani podmiotów z nią stowarzyszonych, jak również nie są dla nich wiążące. W przypadkach dopuszczanych przez prawo lokalne Firma oraz Microsoft wykluczają dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do konkretnego celu oraz nienaruszania praw osób trzecich.

17. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Microsoft i podmioty z nią stowarzyszone zapewniają odszkodowanie wyłącznie za szkody bezpośrednie do kwoty 50 USD lub wartości równoważnej wyrażonej w lokalnej walucie. Licencjebiorca nie może ubiegać się o pokrycie jakichkolwiek innych szkód, w tym szkód wynikowych, związanych z utratą zysków, szczególnych, niebezpośrednich i przypadkowych.

Ograniczenie stosuje się do:

- wszystkich aspektów korzystania z oprogramowania, usług, zawartości (w tym kodu) witryn internetowych stron trzecich, programów stron trzecich oraz
- roszczeń związanych z naruszeniem warunków umowy, rękojmi, gwarancji oraz specjalnych warunków, odpowiedzialnością obiektywną, zaniedbaniem oraz dopuszczeniem się czynu niedozwolonego w zakresie dozwolonym odpowiednimi przepisami prawa.

Jest ono stosowane również wtedy, gdy Microsoft zdaje sobie sprawę z możliwości wystąpienia takich szkód. Powyższe ograniczenie może nie dotyczyć niektórych licencjobiorców z uwagi na prawo krajowe, które nie dopuszcza wyłączenia lub ograniczenia szkód przypadkowych, wynikowych i innych.

18. **OGRANICZENIA EKSPORTOWE**

Oprogramowanie podlega ustawom i przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych. Należy stosować się do wszelkich krajowych i międzynarodowych ustaw i przepisów eksportowych, które dotyczą oprogramowania. Przepisy te zawierają ograniczenia dotyczące miejsc docelowych eksportu i importu, użytkowników końcowych oraz sposobu użytkowania. Dodatkowe informacje można znaleźć w witrynie: www.microsoft.com/exporting.

Indeks

ActiveSync

- harmonogram, 50
- instalowanie, 48
- serwer Exchange, 50
- synchronizacja, 49

Adobe Flash Lite *patrz multimedia*

Alarm

- ustawianie, 56
- zatrzymywanie, 56

aparat, 25

Bluetooth

- odbieranie danych, 46
- połączenie z innymi urządzeniami, 45
- port COM, 47
- włączanie, 45
- wysyłanie danych, 46

certyfiakat, 69

ClearVue PDF, 37

Czytnik RSS, 42

data i godzina, 64

dźwięki, 63

gry, 54

Java, 54

język, 65

Kalendarz

- tworzenie zdarzeń, 34
- wyłączanie alarmów zdarzeń, 34
- zmiana widoków, 34

kalkulator, 57

kamera, 26

kontakty

- kopiowanie kart kontaktów, 33

- przypisywanie numerów szybkiego wybierania, 33

- przypisywanie obrazów lub dzwonków, 33

- tworzenie kontaktów na karcie SIM, 32

- tworzenie kontaktów programu Outlook, 32

- wyszukiwanie kontaktów, 32

Menedżer bezprzew., 65

Menedżer plików, 38

Menedżer zawartości *patrz multimedia*

Messenger

- konfigurowanie i logowanie, 41

- rozmowa, 41

multimedia

- nagrywanie plików głosowych, 30

- odtwieranie plików Flash, 30

- odtwieranie plików głosowych, 31

- odtwieranie plików multimedialnych, 24

- odtwieranie plików wideo, 29

- otwieranie plików w Menedżerze zawartości, 28

notatka głosowa *patrz multimedia*

odtwarzacz wideo *patrz multimedia*

Office Mobile

- dokumenty Word, 36

- OneNote, 37

- pokazy slajdów PowerPoint, 36

- skoroszyty Excel, 35

podcasty, 43

połączenia

- historia połączeń, 14

- numer międzynarodowy, 13
- przekazywanie, 14
- wyświetlanie nieodebranych 14
- zakaz (blokowanie), 15
- przelicznik
 - dodawanie walut, 57
 - konwersja jednostek miary, 58
 - konwersja walut, 58
 - ustawianie kursów wymiany, 57
- serwer Exchange *patrz ActiveSync*
- smartsearch, 59
- stoper, 58
- Wiadomości
 - e-mail, 17
 - multimedialne 16
 - tekst, 16
 - wyświetlanie 18
- Windows Live, 40
- Windows Media
 - dodawanie plików do biblioteki multimedialnych, 24
 - odtworzenie plików, 24
 - tworzenie list odtworzenia, 25
- wyświetlacz, 64
- zabezpieczenia, 68
- zadania
 - tworzenie, 38
 - zaznaczanie jako ukończone, 38
- Zdarzenie, 56
- zegar
 - ustawianie alarmów, 56
 - wyłączanie alarmów, 56
 - zmiana czasu na świecie, 55

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM : SGH-i200

k którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.05.06



(miejsce i data wystawienia)
Yong-Sang Park / S. Manager
(nazwisko i podpis upoważniony)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.